

# CLÉ FILTRE A HUILE



## Fonction globale

La clé de filtre à huile permet de desserrer un filtre à huile de voiture. A remarquer que le serrage doit se faire manuellement donc sans utiliser la clé, sinon il y a risque d'écraser le joint d'où risque de fuite.

## Nomenclature

6	1	Mors	Al Cu 4 Mg Ti	
5	1	Lame crantée	C 60	ép. 0,5 trempée
4	2	Vis CBLZ M5-3,5	S 235	chromée
3	1	Ecrou H M12	S 235	
2	1	Vis de serrage M12	S 235	
1	1	Poignée	Al Cu 4 Mg Ti	
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observations