

- Variateur ATV12 - U3 (Convoyeur rouleaux) :

Tous les paramètres sont par défaut sauf :

Paramètres RW10

Menu : COnF

ACC = 3 s

dEC = 1.5 s

LSP = 20 Hz

HSP = 50 Hz

Menu : COnF → FULL → FLt- → tHt-

Ith = voir plaque moteur

Sens arrière Sur LI2

Menu : COnF → FUn →

rrS = L 2H

Paramètres AC60/AS60

Menu : COnF

ACC = 3 s

dEC = 2.5 s

LSP = 30 Hz

HSP = 50 Hz

Menu : COnF → FULL → FLt- → tHt-

Ith = 1.4 A

Sens arrière Sur LI2

Menu : COnF → FUn →

rrS = L 2H

Remarque: Structure des menus ATV12

