## Savoirs :

## SO : Les systèmes spécifiques : architecture et équipements des domaines applicatifs

- SO-5 : Les systèmes télécommunications et réseaux
  - S0-5.2 : Les équipements actifs de commutation
  - 50-5.3 : Les équipements de communication
- S3 : Transmission et transport de l'information
  - 53-2 : Réseaux
- S4 : Unités centrales de traitement et périphériques
  - S4-2 : Les logiciels

Durée : 4h

# CI : TRAITEMENT DES DONNEES **TP** : **IPTV**

#### Mise en situation :

Vous êtes technicien en télécommunication et vous devez installer et paramétrer un réseau avec un serveur IPTV TNT pour un hôtel. Ces serveurs permettront de diffuser des chaines de télévisions terrestre en multicast. Vous allez devoir :

- Configurer le réseau,
- Paramétrer le serveur IPTV,
- Effectuer un test concret par rapport au système. \_

## Vous disposez :

- D'ordinateurs type PC
- Un serveur IPTV
- Un SET TOP BOX permettant de convertir le flux vidéo multicast en HDMI
- Un téléviseur équipé d'une prise HDMI
- 1 Routeur Cisco
- 1 commutateur Cisco

### Pré reguis :

- Adressage et masque de réseau.
- Définition des adresses multicast.

## Activités :

- A1-2 : préparer, intégrer, assembler, interconnecter les matériels
- A1-3 : intégrer les logiciels
- A1-4 : tester et valider
- A2-4 : implanter, poser des appareillages et équipements d'interconnexion

## Compétences :

# C1 : RECHERCHER ET EXPLOITER DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS, AFIN DE CONTRIBUER À L'ELABORATION D'UN PROJET D'EQUIPEMENT ET/OU D'INSTALLATION D'UN SYSTEME

- C1-1 : Appréhender la mise en œuvre d'un projet d'installation d'un système

## C3 : PREPARER LES EQUIPEMENTS EN VUE D'UNE INSTALLATION

- C3-2 : Réaliser l'intégration logicielle d'un équipement
- C3-3 : Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des équipements

## C4 : INSTALLER ET METTRE EN OEUVRE LES EQUIPEMENTS - C4-4 : Installer, configurer les éléments du système et vérifier la conformité du fonctionnement

# C5 : ASSURER LA MAINTENANCE DE TOUT OU PARTIE D'UNE INSTALLATION

- C5-5 : Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels identifiés puis de l'installation



# CI : TRAITEMENT DES DONNEES TP : IPTV

Tableau et diagramme de topologie



Le routeur R-TNT permetra de séparer les flux vidéos de la TNT et de fournir un accès à Internet pour des postes informatiques futurs.

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de Passerelle D sous réseau		DNS	Informations	
R-TNT	Gig 0/0	172.16.10.254	255.255.255.0 /		/	Réseau local	
	Gig 0/1	192.168.1.254	255.255.255.0	/	/	Réseau IPTV	
S1	Fa0/10 à 24	/	/	/	/	Vlan 10 : VIDEO	
	Vlan 10	172.16.10.253	255.255.255.0	172.16.10.254	/	Vlan 10 : <b>VIDEO</b>	
Pc VLC	Gig					@IP fournies	
SET TOP BOX	Fa	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP	par R1	
IPTV	Fa	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254	/	MDP : 12345	

## Tâche 1 : attribution des adresses au routeur R-TNT

Attribuer les adresses IP aux différentes interfaces du routeur.

### Tâche 2 : création du VLAN

Créer le vlan sur le commutateur S1 et indiquer son nom. Associer le vlan aux interfaces.

## Tâche 3 : création du service DHCP sur le routeur R-TNT

Créer sur le routeur, un serveur DHCP ayant comme nom de pool 'DHCP-VIDEO'. Il aura comme adresse réseau 172.16.10.0 /24, il délivrera des adresses IP avec la passerelle du routeur.

## Tâche 4 : configuration du routeur R-TNT

Compléter la configuration du routeur avec le protocole PIM en mode 'dense mode' sur les interfaces afin de valider le protocole Multicast.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-multicast/9356-48.html#dense

### Tâche 5 : Configuration de l'IPTV :

- Vérifier depuis un PC que vous pouvez faire un PING sur le serveur IPTV.
- Installer le logiciel 'Intégral' fourni avec l'IPTV.
- Se connecter à l'IPTV avec son adresse IP.
- Configurer les multiplex R1, R2, R4 et R6 avec la fréquence ou le canal correspondant.
- Selon les chaines se trouvant dans ce multiplex, configurer le logiciel avec les adresses multicast en vous aidant du tableau ci-dessous.

	Plan de fréquences actuel				Plan de fréquences futur										
Code station	Emetteur TNT	<b>C1</b>	C2	C3	C4	C6	C7	Clocal	R1	R2	R3	R4	R6	R7	Riocal
59003	FOURMIES	24	32	27	51	21	30		24	32	27	25	21	39	
59008	COUSOLRE	44	23		26	21	30		44	23		26	21	29	
59009	Dunkerque	42	52	27	45	21	25		28	31	27	45	21	25	
59010	Maubeuge	24	23	27	26	21	30	3. 	24	23	27	26	21	29	
59025	AVESNES-SUR-HELPE	24	23	27	26	21	30		24	23	27	26	21	29	
59083	Valenciennes	24	23	27	26	21	30		24	23	27	26	21	29	
A59009	LILLE							36							36



Chaines	<b>@IP</b> multicast	Chaines	<b>@IP</b> multicast	Chaines	@IP multicast
TF1	239.1.1.1	TMC	239.1.1.10	France Ô	239.1.1.19
France 2	239.1.1.2	TFX	239.1.1.11	TF1 série films	239.1.1.20
France 3	239.1.1.3	NRJ12	239.1.1.12	L'EQUIPE	239.1.1.21
Canal +	239.1.1.4	LCP	239.1.1.13	6TER	239.1.1.22
France 5	239.1.1.5	France 4	239.1.1.14	RMC Story	239.1.1.23
M6	239.1.1.6	BFM TV	239.1.1.15	RMC Découverte	239.1.1.24
ARTE	239.1.1.7	CNEWS	239.1.1.16	Chérie 25	239.1.1.25
C8	239.1.1.8	CSTAR	239.1.1.17	LCI	239.1.1.26
W9	239.1.1.9	Gulli	239.1.1.18	Grand littoral TV	239.1.1.32

### Tâche 6 : paramétrage de la SET TOP BOX

Brancher la Set-Top Box et vérifier en effectuant un test que vous pouvez visualiser une chaine de la TNT en HDMI sur le téléviseur.

### Tâche 7 : Visualisation d'une chaine TNT sur le PC VLC

Lancer le logiciel VLC et ouvrir un flux réseau issu de la TNT en inscrivant : udp://@239.1.1.X:1234 ou 'X' correspond à la chaine souhaitée.