


# Électromécanique Minibloc MVDE-MVBE


## Positions de montage

### MVDE - MVBE standard multiposition M00



Positions à préciser uniquement s'il est nécessaire de prévoir : trou d'évent, remplissage, niveau, vidange.


### MVDE - MVBE à bride B standard multiposition M50 ou M05 ou M55



Autres positions de bride : à droite (ex. : B05), deux de deux côtés (ex. : B55).

Positions à préciser uniquement s'il est nécessaire de prévoir : trou d'évent, remplissage, niveau, vidange.


### MVDE - MVBE à bras de réaction standard multiposition M70 ou M07



Autre position du bras de réaction : à droite (ex. : B07).


Positions à préciser uniquement s'il est nécessaire de prévoir : trou d'évent, remplissage, niveau, vidange.

### Positions de la boîte à bornes



A : standard

### Positions du presse-étoupe



1 : standard