


Réglage du ressort de suspension.

Pour durcir la suspension



Pour adoucir la suspension, il faut placer la clé dans une position qui permet de tourner l'écrou de réglage dans l'autre sens.

Corrigé

Réglage.doc