



INSTALLATION DES MODULES ESP8266 ET ESP32 DANS L'IDE ARDUINO

Dans l'IDE, aller dans *Fichiers*
puis *Préférences* :



Compléter l'URL de gestionnaire de carte supplémentaire



Copier/coller les URL suivantes séparées par une virgule

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

INSTALLATION DES MODULES ESP8266 ET ESP32 DANS L'IDE ARDUINO


Aller maintenant dans *Outils*

Type de carte

Gestionnaire de carte



Choisir l'ESP8266 :




Choisir « installer ».

Faire de même avec l'ESP32.

Connecter le module ESP au PC grâce au cordon USB.

Choisir le type de carte :



INSTALLATION DES MODULES ESP8266 ET ESP32 DANS L'IDE ARDUINO

Enfin il faut choisir le port de communication :

