


Les adresses de groupe

Mode Auto



- Mettre le TX100 en mode « Auto ».