



CAP

Constructeurs de routes et d'aménagements urbains

EP2

PRÉPARATION CENTRE

Logiciels à installer

Logiciel Bim vision
Acrobat Reader

Préparation à faire


Terrasser et poser le réseau d'eau usée Ø 160 et bouchonner la canalisation de chaque côté.

Poser le PVC Ø 125 avec le bouchon au bout.

Poser la gaine TPC Ø 100

Remblayer de sable.

Plan de préparation



Coupe de préparation

