







Editer une fiche de taille.

Logiciel CADWORK	Logiciel SEMA
<p>Vous disposez : D'un poste informatique avec imprimante. Le fichier 3D de l'épreuve ouvert. Le fichier 2D de l'épreuve ouvert.</p>	<p>Vous disposez : D'un poste informatique avec imprimante. Le fichier SEMA de l'épreuve ouvert.</p>
<p>Démarche : <u>Se placer dans le fichier 3D de l'épreuve.</u> Contrôler les pièces à exporter : N° de liste de production des pièces présentes.</p> <p>Sélectionner les pièces à exporter. Cliquez sur EXPORTER PIECE PAR PIECE FICHE DE TAILLE</p> <p>La (les) fiche de taille est générée par le logiciel.</p> <p><u>Se placer dans le fichier 2D de l'épreuve :</u> Cliquez 3 (sur le pavé numérique). Placer le(s) cadre de la fiche de taille. Adapter la cotation. Imprimer la fiche de taille.</p>	<p>Démarche : <u>Se placer en mode « Représentation 3D.</u></p> <p>Cliquez sur l'icône 3D.</p> <p>Localiser la pièce à exporter, elle apparaît en « vert » lorsque le curseur de la souris passe dessus.</p> <p>Sélectionner la pièce à exporter en cliquant sur celle-ci, elle apparaît en « rouge ».</p> <p>Cliquez sur l'icône « Vue pièce/panneau individuel(le). La fiche de taille est générée par le logiciel.</p> <p>Cliquez sur « Fichier » puis sur « Imprimer dessin ». La fiche de taille se retrouve avec un cadre et un cartouche. Adapter l'échelle. Adapter la cotation. Sélectionner l'imprimante. Imprimer la fiche de taille en cliquant sur l'icône.  L'impression est lancée. répéter l'opération autant de fois que nécessaire.</p> <div data-bbox="1624 347 2027 502">  <p>Représentation 3D</p> </div> <div data-bbox="1646 510 2004 646">  </div> <div data-bbox="1646 662 2004 805">  </div> <div data-bbox="1624 813 2027 965">  <p>Vue pièce / panneau individuel(le)</p> </div> <div data-bbox="1624 997 2027 1380">  </div>

Editer une fiche de taille.

Logiciel Dietrich's	
Vous disposez : D'un poste informatique avec imprimante. Le fichier Charpente-Construction de toit ouvert	
Démarche : <u>Se placer dans le fichier de l'épreuve.</u> Sélectionner Fichier (1) Plans (01) Fiche de taille (4) Dans la fenêtre : « Assistant de marquage » Cliquer : Annuler Dans la fenêtre : « Dépôt de barre individuelle » Cliquer : OK Cliquer deux fois (bouton gauche de la souris) sur la ou les barres à tailler Cliquer (bouton droit de la souris) pour quitter la fonction Revenir dans Dietrich's Menu Dans l'arbre à gauche Cliquer sur plans Cliquer sur Fiches de taille Double cliquer sur la barre souhaitée Cliquer sur l'icône « Imprimer »	