

FICHE OUTIL

Phase 10

Ensemble **Réacteur**

Pièce **Couvercle Soupape**

Matière **EN AW - 2017**

DT6

TOURNAGE
3 Axes

Série

Programme

Fichier

Outil

Outil à charioter-dresser d'intérieur

T5

D5


Jauge X

Jauge Z

Adaptateur

Attachement

Vc m/min	120
f mm/tr	0.1
Vf mm/min	
Rotation	Trigo
Lubrification	3
Tc min	0.12
Ti min	0.31



Outil Tournant

Foret à Pointer 120° d = 4

T6

D6


Jauge X

Jauge Z

Adaptateur

Attachement

Vc m/min	25
N tr/min	1989
f mm/tr	0.15
Vf mm/min	298
Rotation	Horaire
Lubrification	3
Tc min	0.33
Ti min	0.21



Outil Tournant

Foret long HSS DIN 340 118° d = 6

T7

D7


Jauge X

Jauge Z

Adaptateur

Attachement

Vc m/min	30
N tr/min	1592
f mm/tr	0.15
Vf mm/min	239
Rotation	Horaire
Lubrification	3
Tc min	0.76
Ti min	0.31



Outil

Lame pour tronçonnage

T8

D8

Jauge X

Jauge Z

Adaptateur

Attachement

Vc m/min	100
f mm/tr	0.15
Vf mm/min	
Rotation	Trigo
Lubrification	3
Tc min	0.1
Ti min	0.2

