

FICHE OUTIL

Phase 10

Ensemble **Réacteur**

Pièce **Couvercle Soupape**

Matière **EN AW - 2017**

DT5

TOURNAGE
3 Axes

Outil

Outil à charioter-dresser d'extérieur

R = 0.8 mm

Adaptateur

Attachement


T1

D1

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	180
f mm/tr	0.2
Vf mm/min	
Rotation	Trigo
Lubrification	3
Tc min	0.08
Ti min	0.74



Outil

Outil à charioter-dresser d'extérieur

R = 0.2 mm

Adaptateur

Attachement


T2

D2

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	220
f mm/tr	0.05
Vf mm/min	
Rotation	Trigo
Lubrification	3
Tc min	0.45
Ti min	0.2



Outil

Foret à Pointer 120° d = 4

Adaptateur

Attachement


T3

D3

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	25
N tr/min	1989
f mm/tr	0.15
Vf mm/min	298
Rotation	Horaire
Lubrification	3
Tc min	0.04
Ti min	0.2



Outil

Foret long HSS DIN 340 118° d = 16

Adaptateur

Attachement

T4

D4

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	30
N tr/min	597
f mm/tr	0.15
Vf mm/min	90
Rotation	Horaire
Lubrification	3
Tc min	1.05
Ti min	0.35

