


## Insertion de la famille.




Dans l'onglet **Insérer**, sélectionner **Charger la Famille**


Dans le répertoire correspondant, choisir la famille de bouches qui vous correspond.

- Aldes Bim 2


Puis **Ouvrir**.



Dans l'onglet **Systèmes**, sélectionnez **Bouche d'aération** et sélectionner la bouche correspondante.



## Bouches sur une réservation




Tout en étant dans le plan d'étage correspondant, placer votre sur la cloison choisie sans oublier de choisir l'**élévation** par rapport à ce niveau ( ici 2000 mm ) ainsi que le débit.


**Nota :** Vous pouvez inverser la position de votre bouche sur la cloison avec la touche **espace**.

Il est judicieux de de créer un type de bouche par type de pièces ( cuisine, SdB, etc ... ). En effet si nous devons faire une modification ultérieure, on peut le faire en **sélectionnant toutes les occurrences visibles dans la vue**.

Pour créer un nouveau type de bouche, faire **Modifier le type**, **Dupliquer** et donner un nouveau nom.

## Bouches sur plafond



Après vous être mis sur le plan d'étage correspondant à votre plafond, sans oublier de faire les réglages de **Plage de la vue**, cliquez sur **Placer sur plan de construction**. A ce moment-là on peut placer les bouches dans les pièces. Quand on clique pour la positionner, cette dernière se met toujours face vers le haut, faites un retournement vertical avec .

Il est judicieux de créer un type de bouche par type de pièces ( cuisine , SdB, etc ... ). En effet si nous devons faire une modification ultérieure, on peut le faire en **sélectionnant toute les occurrences visibles dans la vue**.

Pour créer un nouveau type de bouche, faire **Modifier le type**, **Dupliquer** et donner un nouveau nom.