


CLE DE FILTRE A HUILE

Mise en situation :



Fonction globale :

La clé de filtre à huile permet de desserrer un filtre à huile de voiture. A remarquer que le serrage doit se faire manuellement donc sans utiliser la clé, sinon il y a risque d'écraser le joint d'où risque de fuite.