



| REPERE | DESIGNATION | UNITE | REFERENCES CONSTRUCTEUR | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 0M0 | 014 | 024 | 034 | 054 | 074 | 084 | 094 | 103 | 124 | 144 | 164 | 184 |
| 1 | Palette complète | 1 pièce | SP 081 | SP 061 | SP 091 | SP 471 | SP 121 | SP 151 | SP 181 | SP 211 | DSP 800 | SP 241 | SP 271 | SP 371 | SP 311 |
| | Palette complète pour positionneur | 1 pièce | - | - | - | SP 472 | SP 142 | SP 169 | SP 202 | SP 212 | DSP 801 | SP 242 | SP 272 | - | - |
| 2 | Palette nue | 1 pièce | SP 082 | SP 062 | SP 092 | SP 473 | SP 122 | SP 152 | SP 182 | SP 213 | DSP 802 | SP 243 | SP 273 | SP 372 | SP 312 |
| | Palette nue positionneur | 1 pièce | - | - | - | SP 474 | SP 143 | SP 170 | SP 203 | SP 214 | DSP 803 | SP 244 | SP 274 | - | - |
| 3 | Joint de palette | 2 pièces | - | SP 063 | SP 093 | SP 475 | SP 123 | SP 153 | SP 183 | SP 215 | DSP 804 | SP 245 | SP 275 | SP 373 | SP 313 |
| 4 | Expanseur | 2 pièces | - | SP 064 | SP 094 | SP 476 | SP 124 | SP 154 | SP 184 | SP 216 | DSP 805 | SP 246 | SP 276 | SP 374 | SP 314 |
| 5 | Contre-Plaque | 2 pièces | - | SP 065 | SP 095 | SP 477 | SP 125 | SP 155 | SP 185 | SP 217 | DSP 806 | SP 247 | SP 277 | SP 375 | SP 315 |
| 6 | Goujon court ou vis | 1 jeu | - | SP 066 | - | - | - | SP 156 | SP 186 | SP 218 | DSP 807 | SP 249 | SP 279 | SP 376 | SP 316 |
| 7 | Goujon long ou vis | 1 jeu | - | SP 067 | - | - | - | SP 157 | SP 187 | SP 219 | DSP 808 | SP 250 | SP 280 | SP 377 | SP 317 |
| 8 | Ecrou | 1 jeu | - | SP 068 | SP 098 | SP 478 | SP 144 | SP 158 | SP 188 | SP 220 | DSP 809 | SP 251 | SP 281 | SP 378 | SP 318 |
| 9 | Joint torique | 1 jeu | - | - | - | - | - | - | SP 189 | - | - | SP 252 | SP 282 | - | - |
| 10 | Coquille | 1 paire | SP 083 | SP 069 | SP 099 | SP 479 | SP 129 | SP 159 | SP 190 | SP 221 | DSP 811 | SP 253 | SP 283 | SP 379 | SP 319 |
| | Coquille pour positionneur | 1 paire | - | - | - | SP 480 | SP 130 | SP 160 | SP 191 | SP 222 | DSP 812 | SP 254 | SP 284 | - | - |
| 11 | Goupille (élastique) | 1 jeu | - | - | SP 100 | SP 481 | SP 131 | SP 161 | SP 206 | SP 223 | - | SP 266 | SP 300 | SP 380 | SP 320 |
| | Goupille (lisse) | 1 jeu | - | SP 070 | - | - | SP 132 | - | SP 192 | - | DSP 813 | SP 255 | SP 285 | - | - |
| 12 | Joint d'axe (sauf 010,030, nouveau 050 et 080) | 2 pièces | - | - | SP 101 | - | SP 133 | SP 162 | - | SP 224 | DSP 814 | SP 256 | SP 286 | SP 381 | SP 321 |
| | Joint d'axe torique (010, 030, nouveau 050 et 080) | 2 pièces | - | SP 071 | - | SP 482 | SP 145 | - | SP 193 | - | - | - | - | - | - |
| | Joint d'axe torique (anciens modèles 050, 120 et 140) | 2 pièces | - | - | - | - | SP 134 | - | - | - | - | SP 257 | SP 287 | - | - |
| 13 | Coussinet | 2 pièces | - | SP 072 | SP 102 | SP 483 | SP 135 | SP 163 | SP 194 | SP 225 | DSP 815 | SP 258 | SP 288 | SP 382 | SP 322 |
| | Coussinet (140 avec "O" ring) | 2 pièces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SP 289 | - | - |
| 14 | Vis et écrous d'assemblage coquilles | 1 jeu | - | - | SP 103 | SP 484 | SP 136 | SP 164 | SP 207 | SP 226 | DSP 816 | SP 259 | SP 290 | SP 383 | SP 323 |
| | Vis de coquille (010, 080 et anciens modèles 050 et 140) | 1 jeu | - | SP 073 | - | - | SP 137 | - | SP 195 | - | - | - | SP 291 | - | - |
| 15 | Butée réglable | 2 pièces | - | - | SP 104 | SP 485 | SP 138 | SP 165 | SP 204 | SP 227 | DSP 817 | SP 260 | SP 292 | SP 384 | SP 324 |
| 16 | Joint torique | 2 pièces | - | - | SP 105 | SP 486 | SP 139 | SP 166 | SP 205 | SP 228 | DSP 818 | SP 261 | SP 293 | SP 385 | SP 325 |
| 17 | Manchon d'accouplement | 1 pièce | - | SP 074 | SP 106 | SP 487 | SP 140 | SP 167 | SP 200 | SP 229 | DSP 810 | SP 264 | SP 298 | SP 386 | SP 326 |
| | Pochette de joints (repères 3,4,6,7,8,9,12,graisse...) | 1 kit | SP 055 | SP 040 | SP 041 | SP 054 | SP 042 | SP 043 | SP 044 | SP 045 | SP 056 | SP 046 | SP 047 | SP 053 | SP 048 |