

Horloge programmable annuelle KNX REG-K/8/800 No. MTN6606-0008

Notice de montage et d'utilisation

Horloge programmable annuelle avec
programme annuel et astronomique


GB

F

D

E

F



Horloge programmable annuelle KNX
REG-K/8/800

Table des matières

Consignes de sécurité fondamentales	3	Programmer la durée de cycle	18
Écran et touches/Principe d'utilisation	4	Programme par défaut et programme spécial	19
Raccordement/Montage	5	Entrée de menu SIMULATION	23
Raccordement du bus/Programmation		Entrée de menu HEURE/DATE	24
De l'adresse physique	7	Entrée de menu MANUEL	25
Reset	7	Commutation manuelle et permanente	26
Aperçu du menu	8	Entrée de menu OPTIONS	27
Première mise en service	10	Régler le programme astronomique	28
Programmes d'horaires de commutation ou programmes astronomiques	11	Saisie du code PIN	31
Entrée de menu PROGRAMME		Réception du signal temporel avec l'antenne DCF77 V2/antenne GPS	32
Programmer à nouveau les horaires de commutation dans le programme par défaut	12	Carte mémoire V2	34
Afficher/modifier/supprimer l'horaire de commutation	14	Caractéristiques techniques	35
Supprimer tous les horaires de commutation	15	Adresse du service après-vente/Assistance technique	36
Programmer la durée d'impulsion	16		

Consignes de sécurité fondamentales

F**AVERTISSEMENT**

Danger de mort par suite d'électrocution ou d'incendie.

➤ Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage.

- L'appareil est prévu pour le montage sur rails DIN TH35 (selon EN 60715) et correspond au type 1 STU selon IEC/EN 60730-2-7 resp. 60730-1
- Pour poser les câbles de bus et mettre en service les appareils convenablement, il convient de respecter les consignes de la norme EN 50428 relative aux interrupteurs et appareils associés pour usage dans les systèmes électroniques des foyers domestiques et bâtiments ! Toute intervention ou modification apportée à l'appareil entraîne la perte de tout droit à la garantie
- Les distances d'isolement de sécurité doivent être conformes aux exigences de DIN EN 60664-1. Une distance de 4 mm au min. doit être observée entre les câbles individuels du câble d'alimentation 230 V et la ligne bus.



Utilisation conforme à l'usage prévu

- L'horloge programmable annuelle peut être utilisée pour l'éclairage, les installations de sonnettes, les commandes de cloches, la ventilation, etc.
- L'utilisation se limite aux locaux fermés et secs (appareil) ; le capteur est monté en extérieur

Élimination

Procéder à l'élimination de l'appareil et des piles séparément selon les directives de protection de l'environnement

Écran et touches



Principe de fonctionnement

1. Lire des lignes de texte

Le texte représente une question

2. Prendre une décision

OUI

Confirmation

Appuyer sur
OK

NON

Modifier/
Changer

◀ ▶
appuyer

Raccordement/Montage

AVERTISSEMENT




Danger de mort, risque d'électrocution !


- Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !
- Couper la tension !
- Recouvrir ou protéger les pièces sous tension situées à proximité.
- Protéger contre toute remise en marche !
- Vérifier l'absence de tension !
- Mettre à la terre et court-circuiter !
- Respecter la TBTS sur le bus de données.

Raccordement du câble

- Dénuder le câble sur 8 mm (max. 9 mm).
- Insérer le câble à 45° dans la borne enfichable ouverte (2 câbles possibles par position de borne).
- Uniquement pour les fils flexibles : Pour ouvrir la borne enfichable, pousser le tournevis vers le bas.




Raccordement



Raccordement du bus

- Brancher le câble de bus dans la borne de bus située sur la face avant de l'appareil.
- Respecter la polarité !



Programmation de l'adresse physique

F

- Appuyer sur le bouton-poussoir située sur la face avant de l'appareil.
 - La LED de programmation s'allume.
 - L'appareil est en mode programmation.

La mise en service, le diagnostic et la planification du projet sont effectuées via ETS 3 (KNX Tool Software).

RESET

- Appuyer sur les 4 touches en même temps. **FRANCAIS** apparaît.
- Sélectionner maintenant **PROGRAMMES GARDER** ou **PROGRAMMES EFFACER**.

Aperçu du menu

MENU

PROGRAMME

CANAL SÉLECTIONNER

C1

PROGRAMME
STANDARD P0

NOUVEAU

VÉRIFIER-MODIFIER-
EFFACER

EFFACER
P0 TOUT

FIN

PROGRAMME
SPECIALE

SIMULATION

CANAL SÉLECTIONNER

C1

DÉBUT ANNÉE
2012

27 01 2012
DÉBUT MOIS

27 01 2012
DÉBUT JOUR

27 01 2012
IMPULSION

SUIVANT(E)

HEURE/DATE

HEURE

DATE

RÈGLE D'ÉTÉ/
D'HIVER


NUMÉRO JOUR
DE SEMAINE

FORMAT DATE

FORMAT HEURE

RÈGLE DE
PÂQUES

FIN




Première mise en service

Régler la date, l'heure et la règle applicable pour l'heure d'été/d'hiver

- Appuyer sur une touche quelconque et suivre les instructions affichées à l'écran (voir Figure).

Il est possible de raccorder l'antenne DCF77 V2 (MTN6606-0070) ou l'antenne GPS (MTN6606-0071) afin de synchroniser la horloge programmable annuelle avec le signal temporel DCF/GPS. Lorsque l'antenne est raccordée, il convient tout d'abord de procéder aux réglages avec l'ETS.

Si la date et l'heure ont été reçues via GPS/DCF ou le bus KNX, aucun réglage ne doit être réalisé.



Programmes d'horaires de commutation ou programmes astronomiques

F

Il est possible de programmer et commuter au choix, pour chaque canal, un programme d'horaires de commutation ou un programme astronomique avec les horloges programmables annuelles (horloge 8 canaux).

Programmes d'horaires de commutation	Programmes astronomiques
Fonction d'horaires de commutation <ul style="list-style-type: none">– 1 Programme par défaut P0 (Programme hebdomadaire avec horaires de commutation, durées d'impulsion et de cycle)– 16 Programme spécial composé de :<ul style="list-style-type: none">14 programmes spéciaux P1 à P14 (programme hebdomadaire avec horaires de commutation, durées d'impulsion et de cycle) avec différentes plages de dates réglables (plage de date fixe, date dépendant de Pâques, etc.), avec programme spécial P15 (ON Fixe) et programme spécial P16 (OFF Fixe) (avec plages de dates réglables)	<p>Pour chaque canal, il est possible d'activer la fonction astronomique à la place de la fonction d'horaires de commutation.</p> <ul style="list-style-type: none">– 1 Programme astronomique par défaut P0 (avec horaires marche/arrêt fixes programme hebdomadaire)– 16 Programme spécial composé de :<ul style="list-style-type: none">14 programmes astronomiques spéciaux P1 à P14 (avec horaires marche/arrêt fixes, programme hebdomadaire) avec différentes plages de dates réglables (plage de date fixe, etc.), avec programme spécial P15 (ON Fixe) et programme spécial P16 (OFF Fixe) (avec plages de dates réglables)

Un canal peut être défini comme canal astronomique, dans : MENU → Options → Astro → Réglages astronomiques → Sélectionner canal Passage au programme astronomique


Programme d'horaires de commutation

Programmer à nouveau les horaires de commutation dans le programme par défaut P0

Exemple : Allumer l'éclairage d'un hall des sports du lundi au vendredi, de 7:30 à 12:00


- Appuyer sur **MENU**. **PROGRAMME** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**. **CANAL SÉLECTIONNER** apparaît.
- Valider **CANAL 1** en appuyant sur **OK**. **PROGRAMME STANDARD P0** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**. **NOUVEAU** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**. **HEURE DE COMMUTATION** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**. Sélectionner **MARCHE** (pour durées de mise en marche).
- Valider en appuyant sur **OK**. **RÉGLER HEURE** apparaît.
- À l'aide des touches + ou – saisir les heures et les minutes, (07:30) et valider avec **OK**.
TOUS LES JOURS apparaît. À l'aide de ► sélectionner **LUNDI**.
- Valider en appuyant sur **OK**. **COPIER** apparaît.
- Confirmer avec **OK**. **AJOUTER MARDI** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK** et également avec **OK** les jours mercredi, jeudi, vendredi.
- Continuer avec ► jusqu'à ce que **MÉMORISER** apparaisse. Valider avec **OK**.

Répéter toutes les étapes pour l'horaire de désactivation, mais à la place de **MARCHE** sélectionner **ARRÊT** avec ► et pour les heures et les minutes, saisir 12:00.



Afficher/modifier/supprimer l'horaire de commutation

- Appuyer sur **MENU**. **PROGRAMME** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**.
- Valider **CANAL 1** en appuyant sur **OK**.
- Valider **PROGRAMME STANDARD P0** en appuyant sur **OK**.
- Sélectionner à l'aide de
 - ▶ **VERIFIER-MODIFIER-EFFACER**.
- Valider en appuyant sur **OK**.
- Valider **HEURE DE COMMUTATION** en appuyant **OK**. Le premier horaire de commutation saisi s'affiche.
- Valider en appuyant sur **OK**. **SUIVANT** apparaît.




Modifier ou supprimer certains horaires de commutation

- Sélectionner à l'aide de ▶ **MODIFIER** (ou **EFFACER**).
- Valider en appuyant sur **OK**. **MODIFIER LES HEURES** apparaît.
- À l'aide des touches + ou – modifier les heures et les minutes et valider avec **OK**.

Effacer tous les horaires de commutation du programme par défaut


- Appuyer sur **MENU**. **PROGRAMME** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**.
- Valider **CANAL 1** en appuyant sur **OK**. **PROGRAMME STANDARD P0** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**.
- L'aide de ► sélectionner **EFFACER P0 TOUT**.
- Valider avec **OK**. **CONFIRMER EFFACER** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK**. **EFFACER** apparaît.



Programmer la durée d'impulsion

Exemple : Activer les indicatifs de pause le lundi à 8:05 pendant 5 s.

- Appuyer sur **MENU. PROGRAMME** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK. CANAL SÉLECTIONNER** apparaît.
- Valider **CANAL 1** en appuyant sur **OK. PROGRAMME STANDARD P0** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK. NOUVEAU** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK. HEURE DE COMMUTATION** apparaît.
- Sélectionner l'**IMPULSION** à l'aide de ►.
- Valider en appuyant sur **OK. MARCHE** apparaît.
- Valider en appuyant sur **OK. RÉGLER HEURE** apparaît.
- À l'aide des touches + ou – saisir les heures, les minutes, les secondes (8:05:00) et valider avec **OK. DURÉE IMPULSION** apparaît.
- À l'aide des touches + ou –, saisir la durée de l'impulsion en minutes et en secondes (5 s). **TOUS LES JOURS** apparaît. À l'aide de ► sélectionner **LUNDI**.
- Valider en appuyant sur **OK. TOUS LES JOURS** apparaît.
- À l'aide de ► sélectionner **LUNDI**. Valider avec **OK**.
- **COPIER** apparaît. À l'aide de ► sélectionner **MÉMORISER**.
- Valider en appuyant sur **OK**.



Programmer la durée de cycle

Outre les heures de mise en marche et d'arrêt (horaires de commutation) et les impulsions brèves (impulsion), les durées de cycle peuvent également être programmées. La durée d'impulsion (+ pause d'impulsion) est limitée jusqu'à 17 h, 59 min, 59 s

- Les durées de cycle sont les fonctions temporelles répétées par cycle telles que les commandes de ventilation, les chasses d'eau d'urinoirs, etc.

Exemple : Activer la chasse d'eau, lundi, de 8:00 à 20:30, toutes les 15 minutes pendant 20 s (8:00⁰⁰–8:00²⁰ Marche ; 8:15⁰⁰–8:15²⁰ Marche ; 8:30⁰⁰–8:30²⁰ Marche, etc.)

Programmation du cycle

- Début du cycle : Lundi 8:00
- Durée d'impulsion : 20 s
- Durée de pause : 14 min et 40 s
- Fin du cycle : Lundi 20:30:00

Programme par défaut et programmes spéciaux

F

- Le programme par défaut P0 (programme hebdomadaire avec horaires de commutation, durée d'impulsion et de cycle ou programme astronomique) est toujours actif, mais a la priorité la moins importante et peut être remplacé par les programmes spéciaux P1–P16.
- Pour les programmes spéciaux : plus le chiffre est élevé, plus la priorité est élevée. Le programme 16 spécial possède la priorité la plus haute, le programme spécial 1 la priorité la plus basse.
- Pour chaque programme spécial, un nombre illimité de plages de dates est possible. Un programme spécial est activé si au moins une plage de dates a été définie et si, pendant cette période, aucun autre programme avec une priorité plus élevée ne vient interférer. Au début et à la fin de chaque plage de dates, il est également possible de saisir l'heure afin que le passage au programme spécial correspondant puisse avoir lieu pour chaque heure pleine.
- Les plages de dates sont réglables en parallèle :
 - Date fixe (une seule fois)
 - Date fixe chaque année
 - Règle de Pâques ou règle de l'église orthodoxe (81 jours avant ... 174 jours après Pâques)

- Nouvel an chinois (20 jours avant ... 20 jours après le nouvel an chinois)
- Date avec prototype série (date série) : Le début et la fin sont déterminés et le début est répété après un nombre de jours réglables (au plus tard, après 200 jours)
- Règle des jours de la semaine (par ex. chaque 3ème mercredi du mois de septembre)

Exemples pour des plages de dates dépendant du calendrier :

– Plage de dates fixe

Début le 02.04.2012 à 16:00 h, fin le 24.04.2012 à 10:00 h

– Plage de dates répétées tous les ans

Nöel : Début chaque année le 24.12 à 18:00 h, fin le 26.12 à 23:00 h

– Plage de dates dépendant de Pâques

Dimanche ou Lundi de Pentecôte : Début chaque année : 49 jours après Pâques à 00:00,
Fin : 51 jours après Pâques à 00:00.

– Plage de dates dépendant du nouvel an chinois

Début chaque année 1 jour avant le nouvel an chinois, fin 5 jours après.

- Date avec **prototype série (date série)**
à partir de novembre 2012, exécuter régulièrement toutes les deux semaines
Début le lundi 01.11.2012 à 0:00 ; fin le lundi 08.11.2012 à 0:00, Répéter après 14 jours
- **Date dépendant du jour de la semaine, etc.**
chaque mois, à la fin de la première semaine, de samedi 6:00 à dimanche 18:00 ;
Début le premier dimanche de chaque mois à 6:00, durée 36 heures
- **Listes des jours fériés**
Grâce au logiciel PC tool software V2, les jours fériés d'un pays peuvent être regroupés en liste, modifiés individuellement et transmis avec la carte mémoire V2 comme plages de dates dans l'horloge programmable annuelle.
- **Programme spécial P1–14 Canal de l'horloge**
 - Activé dans les plages de dates programmées
 - Les heures de commutation, durées d'impulsion et de cycle peuvent être saisies en tant que programme hebdomadaire
- **Programme spécial P1–14 Canal astronomique**
 - Activé dans les plages de dates programmées
 - Les heures astronomiques sont actives (heures de lever et de coucher du soleil calculées)

- Les désactivations fixes (par ex. interruption nocturne) et les activations peuvent en outre être saisies comme programme hebdomadaire, afin de supprimer entièrement ou en partie les heures astronomiques.

Exemple : le programme par défaut allume l'éclairage de rue en fonction des heures astronomiques. Une coupure nocturne est programmée de 23:00 à 04:00.

Le programme spécial 1 est activé dans la plage de dates du 30 avril à 12:00 au 1er Mai à 12:00. Afin que l'éclairage des rues reste activé pendant toute la nuit, aucune interruption nocturne n'est programmée dans le programme spécial 1.

- **Programme spécial P15**

- Fonction : **On Fixe**
- Activée dans les plages de dates programmées

- **Programme spécial P16**

- Fonction : **Off Fixe**
- Activé dans les plages de dates programmées


Exemple : L'éclairage de parking est activé et désactivé à des heures fixes ou du lundi au vendredi en fonction des heures astronomiques. Le programme spécial P16 Arrêt permanent garantit que l'éclairage de parking n'est pas activé pour tous les jours fériés.

SIMULATION

La simulation est la consultation d'ensemble spécifique au canal. Toutes les commutations saisies d'un canal (programme par défaut et spécial, horaires de commutation, programmes d'impulsion et de cycle) sont affichées dans l'ordre chronologique de leur exécution.

Pour le canal astronomique, toutes les activations astronomiques et les activations/désactivations fixes sont affichées dans l'ordre chronologique.

- Appuyer sur **MENU**, à l'aide de ►, sélectionner **SIMULATION** et suivre l'affichage à l'écran, pour ouvrir toutes les commutations exécutées (voir figure).




HEURE/DATE

Dans le menu HEURE/DATE, les éléments HEURE, DATE, RÈGLE D'ÉTÉ/D'HIVER, NUMÉRO DU JOUR DE SEMAINE, RÈGLE DE PÂQUES, etc. peuvent être saisis/modifiés dans les sous-menus.

➤ Appuyer sur **MENU**, sélectionner à l'aide de ► **DATE/HEURE** et suivre les indications à l'écran.

Si la date et l'heure ont été reçues via GPS/DCF ou le bus KNX, aucun réglage ne doit être réalisé.




MANUEL

F

Dans le menu MANUEL sont exécutées les fonctions de commutation manuelles. Dans le sous-menu MANUEL, MARCHE/ARRÊT PERMANENTS, TEMP COMMUTATION TPS COURT, VACANCES, ALÉATOIRE ainsi que ACTIVER PROGRAMME SPÉCIALE, les commutations manuelles peuvent être activées/programmées.

➤ Appuyer sur **MENU**, sélectionner à l'aide de ► **MANUEL** et suivre les indications à l'écran.



Commutation manuelle et permanente

La commutation manuelle et permanente peut être réglée dans le menu en fonctionnement **MANUEL**.

Commutation manuelle

Inversion de l'état du canal jusqu'à la prochaine commutation automatique ou programmée.

Commutation permanente


Tant qu'une commutation permanente (marche ou arrêt) est activée, les horaires de commutation programmées ne sont pas appliquées.

OPTIONS

F

Dans le menu **OPTIONS**, il est possible d'afficher les sous-menus **ASTRO**, **COMPTEUR HEURES DE FONCTIONNEMENT**, **LANGUE**, **PIN**, **RÉTRO ÉCLAIRAGE**, **RÉGLAGES D'USINE** ainsi que **INFO**.

➤ Appuyer sur **MENU**, sélectionner à l'aide de ► **OPTIONS** et suivre les indications à l'écran.



Régler le programme ASTRO



... lorsqu'un programme d'horaires de commutation est activé.

- Appuyer sur **MENU**, sélectionner à l'aide de
▶ **OPTIONS** et suivre les indications à l'écran.

Vous êtes alors automatiquement dirigés vers le réglage des données du site (saisie du PAYS ou COORDONNÉES) et les RÉGLAGES ASTRONOMIQUES (OFFSET et MODE ASTRO).

Si un programme astronomique est activé sur un canal, il est possible de modifier le réglage du canal sur le programme d'horaires de commutation. Les horaires de commutation programmables sont alors supprimés lors du passage au programme astronomique.

... lorsque les heures astronomiques sont activées.



Dans le sous-menu **ASTRO OPTIONS** il est possible, après avoir réglé un canal sur le programme astronomique, de consulter ou de modifier les heures astronomiques, le décalage, le mode astronomique ainsi que la position (coordonnées). Si un canal est défini comme étant un canal astronomique, le symbole  apparaît et il est alors possible d'accéder aux heures astronomiques après sélection du canal.

- **HEURES ASTRONOMIQUES**

Affichage des heures astronomiques (heures de lever et de coucher du soleil ainsi que le décalage) pour le jour en cours

- **OFFSET**


Grâce au décalage (valeur de correction), les heures astronomiques calculées peuvent être décalées de max. +/- 2 h. Ainsi, l'heure d'activation/de désactivation astronomique peut être adaptée aux spécificités locales (par ex. montagnes, bâtiments élevés, etc.) ou aux souhaits personnels.

- **MODE ASTRONOMIQUE**

- Marche **le soir**, Arrêt **le matin**
Activé au coucher du soleil, **désactivé** au lever du soleil (Exemple : éclairage de rue)
- Arrêt **le soir**, Marche **le matin désactivé**
au coucher du soleil **activé** au lever du soleil (Exemple : terrarium)
- **Impulsion astronomique** : Le soir et le matin, uniquement le matin ou uniquement le soir ; durée de l'impulsion max. 59 min, 59 s)

- **POSITION**


- Réglage du lieu par les **coordonnées** (longitude et latitude, fuseau horaire) ou **pays/ville**
- La carte mémoire V2 permet d'ajouter jusqu'à 10 autres villes (= **Favoris**)
- Propre tableau astronomique (avec le programme tool software V2)
- Réglage automatique, si l'antenne GPS est raccordée (lorsque l' antenne est raccordée, il convient tout d'abord de procéder aux réglages avec l'ETS)



Saisie du code PIN

Le **code PIN** se règle via le menu dans **OPTIONS**.

Si vous avez oublié le code PIN, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.



Recevoir le signal temporel avec l'antenne DCF77 V2 ou l'antenne GPS

- Le signal temporel peut être reçu via l'antenne ou le bus KNX. Lorsque des antennes sont raccordées, il convient tout d'abord de procéder aux réglages avec l'ETS.
- Utiliser pour l'antenne DCF77 V2 (MTN6606-0070) ou l'antenne GPS (MTN6606-0071).
- Il est possible de synchroniser automatiquement l'horloge avec le signal temporel DCF ou GPS en raccordant l'antenne DCF77 V2 ou l'antenne GPS. Le fuseau horaire peut être réglé individuellement. Lors de la réception des données GPS, les coordonnées GPS sont en outre reprises dans l'horloge.
- Après le raccordement au réseau ou une réinitialisation, le passage à l'affichage automatique a lieu après 70 s, dès que le signal temporel DCF ou GPS a été reçu.
- Orienter l'antenne DCF77 V2 en direction de Francfort-sur-le-Main (il est recommandé de monter l'antenne sur la face extérieure d'un bâtiment pour assurer une réception sans interférences).
- **Respecter les consignes fournies dans la notice d'utilisation des antennes DCF77 V2 ou des antennes GPS.**

- REMARQUE**
- Respecter la polarité lors du raccordement.
 - Respecter une longueur de câble maximale de 100 m.
 - Orienter l'antenne DCF de telle sorte que la LED verte clignote chaque seconde.
 - Il est possible de raccorder 5 horloges programmables annuelles à une antenne.

Adaptation au fuseau horaire


Une fois la synchronisation réussie, le fuseau horaire peut être modifié dans le menu HEUTE/DATE.

- Dans le sous-menu HEURE (Affichage : HEURE REGLER), corriger l'heure locale (fuseau horaire) en cours.

Réception du signal DCF/GPS :
Affichage : RC (Radio Control) + Y

Pas de réception du signal DCF/GPS :
Affichage : Y


Pas de connexion à l'antenne :
Affichage : pas de RC, Y



Carte mémoire V2 (No. CCT15861)

Utilisation de la carte mémoire (voir figure)

- Insérer la carte mémoire dans l'horloge.
- Lire, importer/exporter les horaires de commutation et les réglages de l'appareil dans l'horloge ou démarrer le Tool Software V2.
- Retirer la carte mémoire après la copie, etc. et la stocker dans le couvercle.




Éviter toute charge mécanique ou encrassement en cas de stockage/transport.

Copier OBELISK → HEURE

Copier le programme de commutation (tous les programmes par défaut et spéciaux) et au choix tous les réglages de l'horloge (par ex. position, décalage, entrée externe, format de l'heure, etc.) depuis la carte mémoire vers l'horloge.

Copier HEURE → OBELISK

Copie tous les programmes de commutation et les réglages de l'horloge sur la carte mémoire



Caractéristiques techniques

- Tension de service : 110–240 V AC, –15 %/+10 %
- Fréquence : 50–60 Hz
- Consommation propre : 2,5 W (+ 1 antenne GPS)
- Standby min. : 0,2 W
- Classe de protection : II selon EN 60730-1 en cas de montage conforme
- Alimentation en courant au niveau du bus de données : 100 mA (courant maximal au niveau du bus de données : 500 mA)
- Tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV
- Sortie de données : Basse de tension de sécurité (TBTS) (Très Basse Tension de Sécurité) 15,6 V
- Température ambiante autorisée : –5 °C ... +45 °C
- Degré de protection : IP 20 selon EN 60529
- Précision de marche : $\leq 0,5$ s/jour à 25 °C
- Réserve de marche : 8 ans (pile au lithium) à +20 °C
- Degré de pollution : 2
- Section de câble maximale : 2,5 mm²
- Tension de service KNX: tension de bus ≤ 12 mA
- Longueur de câble Bus : 100 m (YCYM 2 x 2 x 0,8 mm 2 paire pour le bus de données) 50 m (YCYM 2 x 2 x 0,8 mm 1 paire pour KNX et 1 paire pour le bus de données)

Schneider Electric SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com