


Principe de fonctionnement



Bienvenue au portail web Domovea

domovea

Connexion EN FR DE NL

Nom d'utilisateur ou email

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

☐ Maintenir ma session ouverte pour toute la journée

Pas encore de compte ? Vous pouvez vous enregistrer [ici](#)

© 2011 - hager - Tous droits réservés

- Connectez vous depuis n'importe quel ordinateur au site www.domovea.com pour accéder directement aux informations de votre installation.



Configuration des écrans

Domovea - Page d'accueil

Heure locale de Show Room Tebis 11:15
Show Room Tebis

Bienvenue Philippe

Déconnexion

domovea

Accueil

Appareils

Automatismes

Caméras

Configuration

Aide & Support


Show Room Tebis

Pour ajouter du contenu, cliquez sur la flèche à droite de l'onglet ou cliquez [ici](#).

© 2011 - hager - Tous droits réservés

- Personnalisez votre interface en créant des onglets et ajouter du contenu.

Ajout de contenu dans un onglet



The screenshot illustrates the process of adding content to a tab. It shows a tab titled 'Show Room Tebis' with a dropdown arrow. A context menu is open, listing options: 'Ajouter du contenu', 'Nettoyer la page', 'Renommer', and 'Supprimer'. A green arrow points from the 'Ajouter du contenu' option to a dialog box below. The dialog box has a title bar 'Sélectionnez un élément et appuyez sur ok' and a 'Masquer' button. It contains three dropdown menus: 'Groupe' (set to 'Tous'), 'Catégorie' (set to 'Toutes'), and 'Appareil' (set to 'Tous'). An 'ok' button is at the bottom right. Below the dropdowns, it says 'Ajouter les commandes groupées du groupe sélectionné'.

Show Room Tebis ▼

Pour ajouter du contenu, cliquez sur la flèche. Cliquez [ici](#).

- Ajouter du contenu
- Nettoyer la page
- Renommer
- Supprimer

Sélectionnez un élément et appuyez sur ok Masquer

Groupe: Tous ▼ Catégorie: Toutes ▼ Appareil: Tous ▼

Ajouter les commandes groupées du groupe sélectionné

ok

- Utilisez les filtres pour choisir le contenu à ajouter.



Ajout de contenu dans un onglet

Sélectionnez un élément et appuyez sur ok

Masquer

Groupe

Tous

Tous
Ma maison
--- Bureau
--- Compteur
--- Extérieur
--- Hall entree
--- Commandes Table
--- Salon
--- Spots LED Salon
--- Zone Jour
--- Zone Nuit

Catégorie

Toutes

Appareil

Tous

ok

Ajouter les commandes groupées du groupe sélectionné

Sélectionnez un élément et appuyez sur ok

Masquer

Groupe

Tous

Catégorie

Toutes

Toutes
Eclairage
Volet
Chauffage Climatisation
Scène KNX
Gestion d'énergie
Sécurité
Caméras
Automatismes

Appareil

Tous

ok

Ajouter les commandes groupées du groupe sélectionné

Show Room Tebis

+

Sélectionnez un élément et appuyez sur ok

Masquer

Groupe

Tous

Catégorie

Toutes

Appareil

Tous

Tous
Home status
Automatismes à venir
Bureau (Bureau)
Capteur d'alarme
Centrale d'alarme intrusion (Ma n
Compteur (consommation) - 001
Eclairage Ext.
Exterieur (Hall entree)
Hall entree (Hall entree)
Lampe sur pied (Zone Jour)
Puissance électrique (Compteur)
Quitter
Quitter
Store Int. Droite (Zone Jour)
T° Amb. Salon (Zone Jour)
Tout eteindre

ok


Ajouter les commandes groupées du groupe sélectionné

Show Room Tebis

+




Utilisation de l'écran « Appareils »



- Utilisez les filtres pour choisir le contenu à afficher.
- Des commandes générales sont disponibles pour la sélection courante




Utilisation de l'écran « Automatismes »



- Gestion des séquences publiées sur le portail
- Changement du Home Status



Utilisation de l'écran « Caméras »



- Visualisation des caméras et gestion des archives
- Possibilité de rafraichissement forcé, prise de photo manuelle et mode plein écran.



Utilisation de l'écran « Configuration »



Heure locale de Show Room Tebis 17:38
Show Room Tebis

Bienvenue Philippe

Déconnexion

domovea

Mon profil Comptes utilisateur Gestion des maisons

Accueil
Appareils
Automatismes
Caméras
Configuration
Aide & Support

Configuration du compte

■ Informations compte utilisateur

Nom d'utilisateur :

 Supprimer le compte

Le mot de passe doit avoir au moins 7 caractères et inclure un chiffre.

Ancien mot de passe :

Mot de passe :


Confirmer mot de passe :

■ Informations personnelles

- Gestion des profils, comptes utilisateurs et maison.



Exemple



The screenshot displays the domovea web interface for a 'Show Room Tebis'. At the top, a header bar includes a 3x3 grid of colored squares (one green), the local time 'Heure locale de Show Room Tebis 16:22', a dropdown menu for 'Show Room Tebis', the user greeting 'Bienvenue Philippe', and a 'Déconnexion' link.

Below the header, a navigation bar features the 'domovea' logo and a series of tabs: 'Show Room Tebis', 'Hall entree' (selected), 'Bureau', and 'Salon', followed by a plus sign for additional rooms.

The main content area contains several floating control panels:

- Exterieur:** A panel with camera icons and a live video feed of the entrance area, labeled 'Hall entree'.
- Hall entree:** A panel for controlling the entrance hall lighting. It shows a '0%' brightness slider, a power button, and a large 'éteint' (off) indicator. Below this is an 'Upcoming Sequences' section showing a scheduled event 'aujourd'hui 19:58 Eclairage Ext.' with a stop icon.
- Centrale d'alarme intrusion:** A panel for the intrusion alarm system, showing a power button and a 'désactivée' (deactivated) status with an open lock icon. The label 'Ma maison' is visible.
- HouseStatus:** A panel showing the current house status as 'A la maison' with a house icon.

A sidebar on the left lists navigation options: 'Accueil' (highlighted in green), 'Appareils', 'Automatismes', 'Caméras', 'Configuration', and 'Aide & Support'. A large, faint icon of a house with a person inside is visible in the bottom left corner of the interface.

Créez votre propre compte

- Connectez vous au site www.domovea.com

