


Principe de mise à jour domovea version >2.4

- Le logiciel domovea est constitué de 3 parties :
 - Le serveur
 - Le client
 - Le configurateur
- Pour chaque version de domovea serveur correspond une version client et configurateur associée
- En cas d'évolution, chaque composant doit être mis à jour.
- Avant toutes manipulations, pensez à effectuer une sauvegarde de vos projets (*TJA450 : privilégier une sauvegarde dans un fichier*).



Cas de figure Serveur sur PC



- *Le Serveur* est installé sur un PC
- *Le Client ainsi que le Configurateur* sont installés sur PC.




- Procédez à la mise à jour du Serveur en utilisant l'*Ajout/Suppression* de programmes de *Windows* :
 - Désinstaller l'ancienne version de Serveur
 - Installer la nouvelle version



Procédure de désinstallation (Win7)




- A partir du panneau de configuration, choisir « *Programmes et fonctionnalités* »




Procédure de désinstallation (Win7)

Désinstaller ou modifier un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.




- Sélectionner le programme à désinstaller puis cliquez sur « *Désinstaller* »



- Validez votre choix en cliquant sur « *Oui* »



Procédure de désinstallation (Win7)



- Un barre graphe vous indique que domovea est en cours de désinstallation




Procédure d'installation (Win7)



- L'installation de domovea se présente sous la forme de trois fichiers exécutables :

- *Client*
- *Configurateur*
- *Serveur*




- Lancement du fichier *DomoveaServer_xxxxxx*


- Cliquez sur « *Suivant* » pour poursuivre l'installation



Procédure d'installation (Win7)



- Validez le contrat d'utilisation en cochant la case « *J'accepte les termes du contrat de licence* »
- Cliquez sur « *Suivant* » pour poursuivre l'installation




- Cliquez sur « *Suivant* » pour poursuivre l'installation



Procédure d'installation (Win7)




- Cliquez sur « *Installer* » pour poursuivre l'installation




- L'installation de domovea Serveur est en cours



Procédure d'installation (Win7)




- L'installation de domovea Serveur est terminée, cliquez sur « *Terminer* » pour finaliser



- Redémarrer votre ordinateur pour valider les modifications



Cas de figure Serveur TJA450




- *Le Serveur est un TJA450*
- *Le Client ainsi que le Configurateur sont installés sur PC.*



- Procédez à la mise à jour du Client et/ou du configurateur en utilisant la procédure suivante :
- Procédez à la mise à jour du TJA450.



Mise à jour du Serveur TJA450



- Copier sur une clé USB le fichier de mise à jour (Domoveax.x.x.cab) en respectant la structure ci contre :

- Créer un dossier nommé « Autorun »
- Placer le fichier *.cab à l'intérieur



- *Insérer la clé USB dans un des deux connecteurs USB situés en façade derrière les deux caches amovibles.*



Mise à jour du Serveur TJA450



- Le voyant « OK » clignote pendant environ une minute puis s'éteint
- Le serveur redémarre avec la nouvelle version logicielle



Mise à jour du (des) clients

- Pour que votre installation fonctionne correctement, vous devez procéder à la mise à jour du(des) clients et/ou configurateur(s) connectés sur le Serveur (dans le cas d'un TJA450 laisser la clé USB connectée) :
 - Fermer l'application « Client » puis la relancer
 - Un message vous invitant à réaliser la mise à jour apparaît :




- Valider en cliquant sur « mettre à jour ».




Mise à jour du (des) clients

- La fenêtre suivante indique le déroulement des différentes étapes de mise à jour :



Mise à jour du configurateur

- Fermer l'application « Configurateur » puis la relancer
- Un message vous invitant à réaliser la mise à jour apparaît :



- Valider en cliquant sur « mettre à jour ».

