


# Appareils spécifiques / Sortie pilotée / Autre Sortie



Nom	Valeur
Message pour ON	Allumé
Message pour OFF	Eteint



# Appareils spécifiques / Commande / Commande maintenue

☐ **Commande**

☐ Commande maintenue

☐ Impulsion

☐ Marche/arrêt



Nom	Valeur
Montée / Descente	
Stop	
Paramètres	
Nom	Valeur
Texte sur le bouton d'ouverture	Ouvrir
Texte sur le bouton de fermeture	Fermer
Délai après envoi	80

Personnalisation des  
valeurs  
Ouverture/Fermeture



Commandes  
maintenues



# Appareils spécifiques / Commande / Impulsion

☐ **Commande**

☐ Commande maintenue

☐ Impulsion

☐ Marche/arrêt



Nom	Valeur
ON / OFF	
- Paramètres	
Nom	Valeur
Texte sur le bouton de marche	Ouvrir
Durée de l'impulsion	5s
Délai après envoi	80

- Personnalisation du texte sur le bouton
- Réglage du temps d'impulsion



Commande impulsionnelle



# Appareils spécifiques / Commande / Marche - Arrêt

- ☒ Commande
  - ☐ Commande maintenue
  - ☐ Impulsion
  - ☐ Marche/arrêt



Nom	Valeur
ON / OFF	
Paramètres	
Nom	Valeur
Texte sur le bouton de marche	Allumer
Texte sur le bouton d'arrêt	Eteindre
Délai après envoi	80


Personnalisation du  
texte sur les boutons



Commande  
bistable sans  
retour d'état



# Appareils spécifiques / Sécurité / Capteur d'alarme



Adresses KNX de l'appareil	
Nom	Valeur
Indication Alame	
Paramètres	
Nom	Valeur
Message pour ON	activée
Message pour OFF	désactivée
Lecture des indications d'état sur le bus KNX	Uniquement lors de la connexion au bus

Personnalisation du  
texte sur les boutons



TRC120

L'utilisation des appareils « Sécurité » nécessitent l'usage du TRC120 (Interface alarme LS radio / bus KNX)



# Appareils spécifiques / Sécurité / Centrale d'alarme

Sécurité
 

- Capteur d'alarme
- Centrale d'alarme
- Zone d'alarme

Configuration

Configuration du code

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Configuration

Adresses KNX de l'appareil

Nom	Valeur
Issue ouverte	
Anomalie	
Pré-alarme faible	
Pré-alarme forte	
Intrusion	
Intrusion confirmée	
Alerte	
Alerte silencieuse	
Alarme incendie	
Alarme technique	

Centrale d'alarme
 

Favoris

Ma maison

marche
 

arrêt

Zone 1

arrêt
 

marche

à l'arrêt

# Appareils spécifiques / Sécurité / Centrale d'alarme

- Sécurité
  - Capteur d'alarme
  - Centrale d'alarme
  - Zone d'alarme



Configuration Configuration du code Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Propriétés

Demande de code (clavier)

Distant

☒ Pour utiliser le même code pour tous les appareils sécurité.  
 La modification de ce code entrainera sa propagation vers les autres appareils sécurité dont l'option est sélectionnée.

0000

☐ Pour utiliser un code différent pour chaque appareil sécurité.

0000

Personnalisation du code de sécurité

Configuration Configuration du code Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

☒ Activer la zone


Configuration

Nom de la zone Zone 1

Nom	Valeur
Marche / arrêt	
Etat marche / arrêt	



# Appareils spécifiques / Sécurité / Zone d'alarme



Configuration **Configuration du code**

Configuration

Adresses KNX de l'appareil

Nom	Valeur
Marche / arrêt	
Etat marche / arrêt	

Personnalisation du code de sécurité

Configuration **Configuration du code**

Propriétés

Demande de code (clavier)

Distant

☒ Pour utiliser le même code pour tous les appareils sécurité.  
La modification de ce code entrainera sa propagation vers les autres appareils sécurité dont l'option est sélectionnée.

0000

☐ Pour utiliser un code différent pour chaque appareil sécurité.

0000

Zone d'alarme

☆ Favoris

Ma maison

marche

arrêt

à l'arrêt

