

Principe de mise à jour domovea version <2.4

- Le logiciel domovea est constitué de 3 parties :
 - Le serveur
 - Le client
 - Le configurateur
- Pour chaque version de domovea serveur correspond une version client et configurateur associée
- En cas d'évolution, chaque composant doit être mis à jour.
- Avant toutes manipulations, pensez à effectuer une sauvegarde de vos projets (*TJA450 : privilégier une sauvegarde dans un fichier*).



Cas de figure Serveur sur PC



- *Le Serveur est installé sur un PC*
- *Le Client ainsi que le Configurateur sont installés sur PC.*




- Procédez à la mise à jour en utilisant l'*Ajout/Suppression* de programmes de *Windows* :
- Désinstaller l'ancienne version de domovea
- Installer la nouvelle version




Procédure de désinstallation (Win7)




- A partir du panneau de configuration, choisir « *Programmes et fonctionnalités* »



Procédure de désinstallation (Win7)




- Sélectionner le programme à désinstaller puis cliquez sur « *Désinstaller* »



- Validez votre choix en cliquant sur « *Oui* »



Procédure de désinstallation (Win7)



- Un barre graphe vous indique que domovea est en cours de désinstallation




Procédure d'installation (Win7)



- L'installation de domovea se présente sous la forme de trois fichiers exécutables :


- *Client*
- *Configurateur*
- *Serveur*




- Lancement du fichier *DomoveaServer_xxxxxx*
- Cliquez sur « *Suivant* » pour poursuivre l'installation



Procédure d'installation (Win7)



- Validez le contrat d'utilisation en cochant la case « *J'accepte les termes du contrat de licence* »
- Cliquez sur « *Suivant* » pour poursuivre l'installation




- Cliquez sur « *Suivant* » pour poursuivre l'installation



Procédure d'installation (Win7)




- Cliquez sur « *Installer* » pour poursuivre l'installation




- L'installation de domovea Serveur est en cours



Procédure d'installation (Win7)



- L'installation de domovea Serveur est terminée, cliquez sur « *Terminer* » pour finaliser



- Redémarrer votre ordinateur pour valider les modifications




Procédure d'installation (Win7)



- Répéter les opérations en lançant le fichier :
 - *DomoveaClient_xxxxxx pour l'installation du Client*
 - *DomoveaConfigurationTool_xxxxxx pour l'installation du Configurateur*
- L'installation se déroule sur le même principe que pour l'installation du Serveur.



Cas de figure Serveur TJA450




- Le Serveur est un TJA450
- Le Client ainsi que le Configurateur sont installés sur PC.



- Procédez à la mise à jour du Client et/ou du configurateur en utilisant l'*Ajout/Suppression* de programmes de *Windows* comme précédemment :
 - Désinstaller l'ancienne version de domovea
 - Installer la nouvelle version
- Procédez à la mise à jour du TJA450



Mise à jour du Serveur TJA450



- Copier sur une clé USB le fichier de mise à jour (Domoveax.x.x.cab) en respectant la structure ci-contre :
 - Créer un dossier nommé « Autorun »
 - Placer le fichier *.cab à l'intérieur



- *Insérer la clé USB dans un des deux connecteurs USB situés en façade derrière les deux caches amovibles*

Mise à jour du Serveur TJA450



- Le voyant « *OK* » clignote pendant environ une minute puis s'éteint
- Le serveur redémarre avec la nouvelle version logicielle

