


Déclencheur : Sur événement du bus KNX

- Il est possible de déclarer comme déclencheur une adresse de groupe
- Le type et la valeur de l'adresse de groupe doit être déclaré dans la fenêtre de gauche, la donnée dans celle de droite



<input checked="" type="checkbox"/>	Booléen (1 bit)
	Etat lumière (1 bit)
	Entrée binaire (1 bit)
	Etat alarme (1 bit)
	Etat capteur pluie (1 bit)
	Etat des volets (1 bit)
	Chauffage / Climatisation (1 bit)
	Dépassement de seuil
	Etat en cours du thermostat
	Commande de forçage (2 bits)
	Concentration en CO2 (2 Octets)
	Batterie
	Luminosité (2 Octets)
	Commande de variation (4 bits)
	Mode de Chauffage/Climatisation (1 Octet)
	Etat global du chauffage (1 octet)
	Etat de la zone du chauffage (1 octet)
	Mode eau chaude sanitaire (1 octet)
	Home Status
	Nombre réel (2 octets)
	Angle (1 Octet)
	Entier (1 Octet)
	Entier (4 Octets)
	Pourcentage (1 Octet)
[abc]	Caractère (1 Octet)
[abc]	Chaîne de caractères (14 Octets)
	Date
	Heure
	Durée (3 Octets)

Déclencheur : Sur événement du bus KNX

- Cette fonction est le plus souvent utilisée pour des installations configurées par ETS, chaque adresse de groupe étant connue et clairement identifiée par le programmeur.

