


Déclencheur : Cyclique

- Une séquence peut être déclenchée régulièrement.
- Il suffit pour cela de régler l'intervalle de temps souhaitée sous la forme HH:MM:SS



Configuration du déclencheur cyclique

Délai

00:00:05

☐ Activé

